## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



- A	_
0	
MENU	_
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
TTX / CC	
PAGE+	
PAGE -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ОК	
RECALL	
TV / R	
INFO	
EPG	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PAUSE	
STOP	

REW PLAY FWD	
	_

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TTX / CC, PAGE+, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .