

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
MENU
ANGLE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
DVD
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
ST / MO
TITLE

PROGRAM
MEMORY
OPEN / CLOSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM
A - B

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, ANGLE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DVD, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, ST / MO, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MEMORY, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, .