

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
Q
RED / EPG
GREEN / TTX
YELLOW / FAV

BLUE / INFO
W INTERNET
LIVE TV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, ROJO / EPG, ROJO, VERDE / TTX, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, W INTERNET, LIVE TV, TV/DTV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .