

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



TOP MNEU/POP-UP MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HOME
STATUS
OPTION
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT / FRAME ADV.
OK
↩ / RETURN
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
RED
GREEN
YELLOW

<b>BLUE</b>

POWER, TOP MNEU/POP, ARRIBA MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HOME, STATUS, OPTION, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA / FRAME ADV, DERECHA, / RETURN, BACK, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO, .