

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
P.M.
ASPECT
S.M.
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
S
SLEEP
DTV
INFO

LIST
SUBPAGE
AUTO
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
REC MENU
CANCEL
MEDIA
REVEAL
SIZE
INDEX
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
DTV/RADIO
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, ASPECT, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, LIST, EPG, SUBPAGE, FAV, AUTO, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REC MENU, CANCEL, MEDIA, REVEAL, SIZE, INDEX, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, DTV/RADIO, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .