## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



0	
□⊠	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
USB	
TTX	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ОК	
BACK	
TIMER	
TV/RADIO	
INFO	
EPG	
FAV	
MEDIA	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
AUDIO	

SUBTITLE	-
SKIP NEXT	_
SKIP PREV	-
PAUSE	-
STOP	-
REC	-
REW	-
PLPAY	-
FWD	-
1110	-
	-
	-
	_
	_
	-
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, TTX, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, MEDIA, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLPAY, FWD, .