

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
DISPLAY
ASPECT / SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
TV / RADIO
INDEX

SUBPAGE
FAV
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MEDIA
REVEAL
S. MODE
P. MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, DISPLAY, ASPECT / SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, SUBPAGE, EPG, FAV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MEDIA, REVEAL, S MODE, P MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .