

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PC
DISPLAY
ASPECT / SIZE
SUBPAGE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV
INDEX

MEDIA
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
REVEAL
S.MDOE
P.MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV / MIX
REPEAT
TV / RADIO
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, ASPECT / SIZE, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INDEX, INFO, MEDIA, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, REVEAL, SMDOE, PMODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV / MIX, REPEAT, TV / RADIO, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .