

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
HOME
SIZE
ASPECT
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
HOLD
TOON GOGGLES
INFO

INDEX
FAV
NETFLIX
YOUTUBE
FOXXUM
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I/II AUDIO
CANCEL
REVEAL
SUBPAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, HOME, SIZE, ASPECT, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, HOLD, SLEEP, TOON GOGGLES, TV/DTV, INFO, INDEX, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, FOXXUM, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II AUDIO, CANCEL, REVEAL, SUBPAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .