

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
ASPECT
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV
i

EPG
FAV
NETFLIX
YOUTUBE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
LANG
USB
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
ECO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, ASPECT, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, LANG, USB, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, ECO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .