FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



O	
182	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
FORMAT	
TTX	
NEXT	
PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ОК	
BACK	
TV / RADIO	
INFO	
EPG	
FAV	
ASPECT	
RED / PVR	
GREEN	
YELLOW	
BLUE / AUDI	0

SUBT	
PAUSE	
STOP	
REC	-8
REW	
PLAY	
FF	
	7
	_
	-
	_
	\dashv
	_
	-
	_

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FORMAT, TTX, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, ROJO / PVR, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, SUBT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV