

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



CHECK PROG
RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10-0
VTR
-/--
TIMER REC
TIME SEARCH
+
-
SLOW
X2
+/-
REV PLAY
STEP
VPS
MEMORY SEARCH LOCK
NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

[illegible]

Listado de botones del mando:

CHECK PROG, MENU, RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 006/7/8/9/, 0VTR, / SCE, TIMER REC, TIME SEARCH, ABAJO, SLOW, IZQUIERDA, DERECHA, REV PLAY, BACK, STEP, SLEEP, VPS, TV/DTV, MEMORY SEARCH LOCK, EPG, NEXT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV