

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
AUDIO
VIDEO MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
FUNCTION MENU
REC MDOE
CHAPTER
OPTION
/ TEXT
MANUAL SKIP -10s
MANUAL SKIP +60s
CH / PAGE+
CH / PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
TIME SLIP
RADIO/TV
i / STATUS

GUIDE
DRIVE SELECT
NETFLIX
INTERNET
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DELETE
/ STTL
SKIP NEXT
SKIP PREV
PROG / CHECK
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY / x1.3
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, VIDEO MENU, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SCE, FUNCTION MENU, REC MDOE, CHAPTER, OPTION, / TEXT, MANUAL SKIP, 10s, VOL+, MANUAL SKIP +60s, VOL, CH / PAGE+, CH / PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, RADIO/TV, TV/DTV, / STATUS, INFO, GUIDE, EPG, DRIVE SELECT, FAV, NETFLIX, / NET TV, INTERNET, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DELETE, / STTL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PROG / CHECK, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY / x1.3, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV