

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
PVR
SUB
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
INFO
EPG
RED / TV/RADIO
GREEN / FAV
YELLOW / TEXT

BLUE / DISP
AUDIO
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, PVR, SUB, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, INFO, EPG, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / FAV, VERDE, AMARILLO / TEXT, AMARILLO, AZUL / DISP, AZUL, AUDIO, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .