

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



PWR
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
PIP
MOVE
SWAP
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV/RADIO
INFO
EPG

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
JUMP
A - B
SLOW
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

PWR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, PIP, MOVE, SWAP, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, JUMP, SLOW, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .