

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
∞ / AUDIO
DVD MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
∞ / ANGLE
DISPLAY
ZOOM
SETUP
∞ / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
∞ / RETURN
TITLE
PROGRAM
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
SCAN REW

PLAY
SCAN FWD
RESOLUTION
REPEAT
A - B

POWER, / AUDIO, MUTE, DVD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / ANGLE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, RESOLUTION, REPEAT, SLEEP, .