

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
DISPLAY
ASPECT
S.PAGE
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
S.MODE
INDEX

EPG
FAV
AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / NICAM
REVEAL
SIZE
P.MODE
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, DISPLAY, ASPECT, SPAGE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, SMODE, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / NICAM, REVEAL, SIZE, PMODE, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .