

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
SOURCE
CLOCK
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
ALBUM -
ALBUM+
TIMER / SLEEP
MODE
DBB
PROG
DSC
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

STANDBY / ON, POWER, MUTE, SOURCE, / SOURCE, CLOCK, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ALBUM, IZQUIERDA, ALBUM+, DERECHA, TIMER / SLEEP, SLEEP, MODE, TV/DTV, DBB, INFO, PROG, EPG, DSC, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .