

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.




SERVICES
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HELP
SKY
TEXT
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
BACK UP
/
TV GUIDE
BOX OFFICE
INTERACTIVE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FWD

POWER, SERVICES, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HELP, SKY, TEXT, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, BACK ARRIBA, BACK, INFO, TV GUIDE, EPG, BOX OFFICE, FAV, INTERACTIVE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, SHFIT+AMARILLO, FWD, .