

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻	
🔇	
☰ / MENU	
⌂	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
1 / A / a	
🏠 / HOME	
🖱️ / MOUSE	
🔊 / VOL+	
🔊 / VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP / CH+	
DOWN / CH -	
LEFT	
RIGHT	
OK	
↩️ / RETURN	
RED / MEDIA	
GREEN / TV	
YELLOW / WEB	
BLUE / APP	

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01 / A / a, / HOME, / MOUSE, / VOL+, VOL+, / VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, ROJO / MEDIA, ROJO, VERDE / TV, VERDE, AMARILLO / WEB, AMARILLO, AZUL / APP, AZUL, .