

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ USB
MODE
/ PVR
FIND
TXT
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV /
INFO
EPG
FAV
RED / SUBT
GREEN / OPTION

YELLOW / STATUS
BLUE / AUDIO
SKIP+
SKIP -
SLOW
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FF

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / USB, / SOURCE, MODE, / PVR, FIND, TXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV /, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / SUBT, ROJO, VERDE / OPTION, VERDE, AMARILLO / STATUS, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, SKIP+, SKIP, SLOW, SLEEP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, .