

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
DEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PVR
OPT
SETUP
TTX
VOLUME +
VOLUME -
CHANNEL +
CHANNEL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/R
i
EPG
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, DEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, PVR, OPT, SETARRIBA, TTX, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .