

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
INDEX / D.DISP
REVEAL
SIZE / ZOOM
MEDIA / ANGLE
/ SETUP
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ EJECT
SLEEP
TV/RADIO
INFO

EPG
FAV
/ D.MENU
RED / PROGRAM
GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / A - B
AUDIO / LANG
P.MODE / GOTO
S.MODE / TITLE
/ SUB - T
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, INDEX / DDISP, REVEAL, SIZE / ZOOM, MEDIA / ANGLE, / SETARRIBA, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / EJECT, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / DMENU, / SMART, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, AUDIO / LANG, PMODE / GOTO, SMODE / TITLE, / SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV