

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CC
POWER SAVNG
SURROUND
OPTION
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
AV MDOE
DISPLAY
FAV

FREEZE
RED / FAV CH A
GREEN / FAV CH B
YELLOW / FAV CH C
BLUE / FAV CH D
AUDIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, POWER SAVNG, SURROUND, OPTION, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, AV MDOE, TV/DTV, DISPLAY, INFO, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO / FAV CH A, ROJO, VERDE / FAV CH B, VERDE, AMARILLO / FAV CH C, AMARILLO, AZUL / FAV CH D, AZUL, AUDIO, .