

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



CLEAR
INPUT SOURCE
COUNTER / REMAIN
SLOW
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ TIMER
TV/VIDEO
i+ / DISPLAY
SMART SEARCH
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW

PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
 POWER, MENU, CLEAR, EXIT, INPUT SCE, / SCE, COUNTER / REMAIN, SLOW, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / TIMER, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, i+ / DISPLAY, INFO, SMART SEARCH, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
 - Teléfono 693057875
 - Whatsapp 693057875
 - Email soporte@mandos.tv
 - Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV