

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
ECO
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV
i

GUIDE
FAV
NETFLIX
YOUTUBE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
LANG
USB
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
ZOOM+
ZOOM -
PRE - CH
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, ECO, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, LANG, USB, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ZOOM+, ZOOM, PRE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .