

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
INDEX
REVEAL
ASPECT / SIZE
SUBPAGE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTT
INFO

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
MEDIA
SAT
/ SMART
/ SMART
SUBTITLE
SKIP NEXT / MIX
SKIP PREV
TV / RADIO
STOP
REW
PLAY/PAUSE / TIMESHIFT
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, INDEX, REVEAL, ASPECT / SIZE, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, MEDIA, SAT, SUBTITLE, SKIP NEXT / MIX, SKIP PREV, TV / RADIO, STOP, REW, PLAY/PAUSE / TIMESHIFT, FWD, .