

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
PVR
TTX
VOL+
VOL -
PAGE+
PAGE -
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT / VOL -
RIGHT / VOL+
OK
RECALL
TV/R
INFO
EPG
FAV
RED / F2 / AUDIO
GREEN / F1 / APP

YELLOW / F3
BLUE / F4 / R.LIST
SUB
PAUSE / T
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SAT, / SOURCE, PVR, TTX, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / F2 / AUDIO, ROJO, VERDE / F1 / APP, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4 / RLIST, AZUL, SUB, PAUSE / T, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .