

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
PLAY MODE
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
PAGE / SKIP NEXT
PAGE / SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN / EXIT
TIMER
TV / DVD
INFO
GUIDE
TOP MENU / TITLE LIST

EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW / DAY -
PLAY
FWD / DAY+
SYSTEM MENU
HDD
DVD
SUBTITLE
PROG+
PROG -
HDD/DVD DUB
REC MODE
TV PAUSE
REC STOP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, PLAY MODE, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, PAGE / SKIP NEXT, PAGE / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN / EXIT, BACK, TIMER, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, TOP MENU / TITLE LIST, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW / DAY, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / DAY+, AZUL, SYSTEM MENU, HDD, DVD, SUBTITLE, PROG+, PROG, HDD/DVD DUB, REC MODE, TV PAUSE, REC STOP, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV