

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



TOOL MENU
TUNER MEMORY 1
TUNER MEMORY 2
TUNER MEMORY 3
TUNER MEMORY 4
TUNER MEMORY 5
TUNER MEMORY 6
DISPLAY
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / [icon] +
DOWN / [icon] -
LEFT
RIGHT
+
RETURN
SOUND EFFECT
TUNER MEMORY
BASS BOOST
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
FM
AUDIO IN
BLUETOOTH
CD
DAB
IPOD

Listado de botones del mando:

POWER, TOOL MENU, MENU, TUNER MEMORY 1, TUNER MEMORY 2, TUNER MEMORY 3, TUNER MEMORY 4, TUNER MEMORY 5, TUNER MEMORY 6, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / +, ABAJO /, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SOUND EFFECT, SLEEP, TUNER MEMORY, EPG, BASS BOOST, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO IN, AZULTOOTH, DAB, IPOD, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV