

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
i / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
EZ POWER OFF
SHOW VIEW VIDEO +
LP
CM SKIP
LOCK
PR/TRK+
PR/TRK -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
EZ REPEAT
TV/VCR
EJECT
PAUSE/HOLD
STOP
REC/ITR
REW

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, i / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SCE, EZ POWER OFF, SHOW VIEW VIDEO +, CM
SKIP, LOCK, PR/TRK+, PR/TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EZ REPEAT, BACK, TV/VCR, TV/DTV, EJECT, / NET TV,
PAUSE/HOLD, STOP, / SMART, REC/ITR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV