


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
REVEAL
SIZE
SUB.PG
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

SLEEP
TV/RADIO
INFO

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
P.MODE
S.MODE
INDEX
SUB.T
SKIP NEXT
SKIP RIGHT
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, REVEAL, SIZE, SUBPG, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PMODE, SMODE, INDEX, SUBT, SKIP NEXT, SKIP DERECHA, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .