

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
REC LIST
REVEAL
ASPECT
3D
TV/TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV/RADIO
INFO

INDEX
FAV
PICTURE
SOUND
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM/A2
CANCEL
SIZE
SUBPAGE
LANG.
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, REC LIST, REVEAL, ASPECT, TV/TXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, INDEX, EPG, FAV, PICTURE, / NET TV, SOUND, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM/A2, CANCEL, SIZE, SUBPAGE, LANG., SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, SHFIT+AMARILLO, FWD, .