


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER ON
MUTE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VMAX
AUTO PRESET
P.SCAN
RDS
RDS/PTY
MASTER VOL +
MASTER VOL -
TUNING +
TUNING -
SPEAKER 1
SPEAKER 2
SLEEP
DIMMER
MEMORY
POWER OFF
AM
CD
FM
PHONO
TAPE/CDR

VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3

POWER ON, POWER, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/VMAX, AUTO PRESET, PSCAN, RDS, RDS/PTY, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, SPEAKER 1, IZQUIERDA, SPEAKER 2, DERECHA, SLEEP, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, POWER OFF, PHONO, TAPE/CDR, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, .