

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DIGITAL/ANALOG
APPS
HELP
EXT. BOX MENU
VOL+
VOL-
/ PROG+
/ PROG-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ BACK
TITLE LIST
TV
i+ /

/ GUIDE
ACTION MENU
NETFLIX
GOOGLE PLAY
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
TV/RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 /, / SCE, DIGITAL/ANALOG, APPS, HELP, EXT BOX MENU, VOL+, VOL-, / PROG+, / PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TITLE LIST, SLEEP, TV/DTV, i+ /, INFO, / GUIDE, EPG, ACTION MENU, FAV, NETFLIX, / NET TV, GOOGLE PLAY, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV/RADIO, SIFT+TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV