

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



FUNCTION MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
CHAPTER
DISPLAY
PROG/CHECK
OPTION
/ TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
TIME SLIP
EXT LINK
/ STATUS
GUIDE
DIRECT NAVIGATOR
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD
DRIVE SELECT
DELETE
/ STTL
CH/PAGE+
CH/PAGE-
DIRECT TV REC
REC MODE
RED
GREEN
YELLOW / -10s
BLUE / +60s

Listado de botones del mando:
POWER, FUNCTION MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SCE, CHAPTER, DISPLAY, PROG/CHECK, OPTION, / TEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, EXT LINK, TV/DTV, / STATUS, INFO, GUIDE, EPG, DIRECT NAVIGATOR, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DRIVE SELECT, DELETE, SHFIT+EXIT, / STTL, CH/PAGE+, CH/PAGE, DIRECT TV REC, SHFIT+TV/DTV, REC MODE, AMARILLO / , 10s, SHFIT+AMARILLO, AZUL / +60s, SHFIT+AZUL, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV