

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
 / USB
F1
TMS
ZOOM
V.FORMAT
 / FOLDER
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
 / RECALL
TV/SAT
INFO

EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / OPTION
YELLOW / TXT
BLUE
SEARCH
SAT
SKIP NEXT
SKIP PREV
TV/RADIO
PLAY MODE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / USB, / SOURCE, TMS, ZOOM, VFORMAT, / FOLDER, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, SLEEP, TV/SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / OPTION, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL, SEARCH, SAT, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV/RADIO, PLAY MODE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .