

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
Q.MENU
HOME
HOLD
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK/LIST
BACK
INDEX
INFO
GUIDE

FAV
NETFLIX
YOUTUBE
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
RECALL
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, QMENU, HOME, HOLD, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK/LIST, BACK, INDEX, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, RECALL, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .