

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



SYSTEM POWER
DISC SKIP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
12
11
SURROUND LEVEL
SURROUND MODE
EQ
P.FILE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SLEEP
EFFECT
PGM
SHIFT
PAUSE
STOP
REW

[illegible]

Listado de botones del mando:

SYSTEM POWER, POWER, DISC SKIP, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 012, / SCE, SURROUND LEVEL, SURROUND MODE, PFILE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, EFFECT, TV/DTV, PGM, EPG, SHIFT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PHONO, TAPE, SHFIT+3, TUNER, VIDEO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV