

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



VIDEO / A1
HDMI 1 / H1
DVD / d1
AUX / A2
HDMI 2 / H2
TV / d2
GAME / d3
... DIMME
SUBWOOFER
MAIN VOLUME+
MAIN VOLUME -
SEAT
NIGHT MODE
Dolby PL II
ELEVATION
BILINGUAL
MODE

POWER, MUTE, VIDEO / A1, HDMI 1 / H1, DVD / d1, AUX / A2, HDMI 2 / H2, TV / d2, GAME / d3, DIMME, SUBWOOFER, MAIN VOLUME+, VOL+, MAIN VOLUME, VOL, SEAT, BACK, NIGHT MODE, SLEEP, Dolby PL II, TV/DTV, ELEVATION, INFO, BILINGUAL, EPG, MODE, FAV, .