FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	MWNU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	4:3 / 16:9
	VOL+
	VOL -
	CH+
	CH -
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ОК
	¢2
	DIGEST
	TV / RADIO
	INFO
	GUIDE
	PREF.
	RED / ZOOM
G	REEN / SUBTITLE
1	ELLOW / TEXT

	BLUE
A	UDIO
j	N/P
PLAY	/ PAUSE
	_

POWER, MUTE, MWNU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 043 / 169, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, DIGEST, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, PREF, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / SUBTITLE, VERDE, AMARILLO / TEXT, AMARILLO, AZUL, AUDIO, N / P, PLAY / PAUSE, .