

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
V.FORMAT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV/RADIO
INFO
EDV
RE / AUDIO /

GREEN / OPTION / TV/AV
YELLOW / TXT
BLUE / Web TV
PAGE+
PAGE-
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / FIND, VFORMAT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EDV, FAV, RE / AUDIO /, ROJO, VERDE / OPTION / TV/AV, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL / Web TV, AZUL, PAGE+, PAGE-, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .