

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTING
MAIN MENU
D. TUNING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FM MODE/MPX/AUDIO
2 CH
DISPLAY
A. F. D.
MUSIC
MOVIE
MASTER VOL +
MASTER VOL -
TUNING+
TUNING -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
 / RETURN / EXIT
SLEEP
DUAL MONO
MEMORY

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MAIN MENU, MENU, D TUNING, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM, MODE/MPX/AUDIO, SCE, 2 CH, DISPLAY, A F D, MUSIC, MOVIE, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN / EXIT, BACK, SLEEP, DUAL MONO, TV/DTV, MEMORY, EPG, AUTO CAL, FAV, DVD, CD / CD, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, PRESET, PRESET+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV