

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
TIME DISP.	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
OUTPUT LEVEL+	
OUTPUT LEVEL -	
REPEAT	
CHECK	
STOP	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, TIME DISP, SKIP NEXT, SKIP PREV, OUTPUT LEVEL+, OUTPUT LEVEL, ABAJO, REPEAT, BACK, CHECK, INFO, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .