

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	PROGRAM
MUTE	MARKER
MENU	OPEN/CLOSE
CLEAR	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	REW
AUX	PLAY
CD/DVD	FWD
DISPLAY	 / AUDIO
ZOOM	SEARCH
SETUP	ANGLE
 / SUBTITLE	PRESET+
VOLUME+	PRESET -
VOLUME -	REPEAT
SKIP NEXT	REPEAT A – B
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
 / RETURN	
SLEEP	
DIMMER	
TITLE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SCE, CD/DVD, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, DIMMER, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / AUDIO, SEARCH, ANGLE, PRESET+, PRESET, REPEAT, REPEAT A, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV