

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CH. GROUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
REVEAL
SIZE
SUBPAGE (FAV -)
TEXT (PAGE -)
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺ / REPEAT
SLEEP
TV/RADIO
INFO

EPG
INDEX (PAGE+)
ASPECT
CH EDIT
HOLD (FAV+)
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
REC MENU
PIC. MODE
S.MODE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CH GROARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, REVEAL, SIZE, SUBPAGE FAV, TEXT PAGE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / REPEAT, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, INDEX PAGE+, FAV, ASPECT, / NET TV, CH EDIT, HOLD FAV+, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REC MENU, PIC MODE, SMODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV