

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PVR LIST
/ HOME
ZOOM
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV/RADIO
INFO

EPG
FAV
ASPECT
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
REVEAL
P.MODE
S.MODE
SUB - T
SKIP NEXT
SKIP PREV
TSR
INDEX
SUB - P
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, PVR LIST, / HOME, ZOOM, TTX, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REVEAL, PMODE, SMODE, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, TSR, INDEX, STOP, REC, REW, SIFT+VERDE, PLAY/PAUSE, FWD, .