FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



0	
□⊠	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	9
-	
LANG.	
△	
ASPECT	
Ф	
TEXT	
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ОК	
← BACK	
i+	
GUIDE	
GOOGLE PLA	Y

NETFI	IX
YOUT	JBE
PRIME V	IDEO
REE)
GREE	N
YELLO	w
BLU	E
SUBTIT	LES
¢.	i
PAUS	E
STO	P
REC	:
REV	٧
PLA	Y
FWI)

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, LANG, ASPECT, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, GUIDE, EPG, GOOGLE PLAY, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLES, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .