

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
⏠
DISPLAY
SIZE
⚙️
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻ / MOUSE
SLEEP
TV/RADIO
INDEX

CH. LIST
FAV
ASPECT
SUBPAGE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MEDIA
REVEAL
PIC. MODE
S. MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, SIZE, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / MOUSE, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, CH LIST, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, SUBPAGE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MEDIA, REVEAL, PIC MODE, S MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .