

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTING
MENU / PLAY LIST
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTIONS
-/-- / > = 10
FL DISPLAY / SLEEP
C. FOCUS
SW. LEVEL
PL / S. SRD
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN / SETUP
QUICK OSD
TEST
CH. SELECT / PLAY MODE

EQ
DIR. NAV. / TOP MENU
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
DVD
EXT IN
FM

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MENU / PLAY LIST, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTIONS, / AV, / x, FL DISPLAY / SLEEP, C FOCUS, SW LEVEL, PL / S SRD, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN / SETARRIBA, BACK, QUICK OSD, SLEEP, TEST, TV/DTV, CH SELECT / PLAY MODE, INFO, EPG, DIR NAV / TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, EXT IN, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV